

## MT 18 LTX BL Q SL



Превод на оригиналната инструкция за експлоатация

 **euromaster**

“Евромастер Импорт - Експорт” ООД е официален представител на производителя. Адрес на управление на фирмата: гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155, [www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3





Abb. 4



		<b>MT 18 LTX BL Q SL</b> *1) Serial Number: 13088..
<b>U</b>	<b>V</b>	18
<b>s<sub>0</sub></b>	min <sup>-1</sup> (opm)	8000 - 20000
<b>o</b>	°	1,6
<b>m</b>	g (lbs)	1680 (3,7)
<b>a<sub>h,DS</sub>/K<sub>h,DS</sub></b>	m/s <sup>2</sup>	3,4 / 1,5
<b>a<sub>h,ST</sub>/K<sub>h,ST</sub></b>	m/s <sup>2</sup>	19,9 / 1,5
<b>a<sub>h,SS</sub>/K<sub>h,SS</sub></b>	m/s <sup>2</sup>	5,5 / 1,5
<b>L<sub>pA</sub>,K<sub>pA</sub></b>	dB(A)	81 / 3
<b>L<sub>WA</sub>,K<sub>WA</sub></b>	dB(A)	92 / 3

**CE** \*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU  
\*3) EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014, EN IEC 63000:2018

ppa. 

2021-07-05, Bernd Fleischmann  
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)  
\*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

# bg БЪЛГАРСКИ

## Инструкция за експлоатация

### 1. Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че: тези мулти машини, идентифицирани чрез типа и серийния номер \*1), отговарят на всички релевантни определения на директивите \*2) и нормите \*3). Техническа документация при \*4) – виж стр.3.

### 2. Област на приложение

Машината е пригодена за рязане, отрязване и шлайфане на сухо на малки детайли от дърво, пластмаси, метали, ламарина, плочки, фуги и други, шпакловани и лакирани повърхности както и за шабероване на остатъци от лепило и бои или други подобни без използване на вода.

Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, причинени от неправилна употреба.

Общоприетите правила за предотвратяване на аварии и приложената информация за безопасност трябва да се спазват.

### 3. Общи условия за безопасност



За ваша собствена защита и за защита на Вашия електроинструмент, обърнете внимание на всички части от текста, които са маркирани с този символ!



**ВНИМАНИЕ** – Прочитането на инструкциите ще намали риска от нараняване.



**ВНИМАНИЕ** Прочетете всички предупреждения и инструкции, които съпровождат този електроинструмент. Неспазването на всички указания за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

**Съхранявайте всички указания за безопасност и информация за бъдещи справки.**

Предаването на електрическия инструмент да става само заедно с тези документи.

### 4. Специални мерки за безопасност

Когато има опасност при работа да бъдат допирани скрити ел. проводници, дръжте машината само за изолираните ѝ части. Контактът с тоководещи проводници поставя машината под напрежение и може да доведе до токов удар.

**Закрепете и осигурете детайла посредством стяги или по друг подходящ начин към стабилна основа.**

Ако придържате детайла само с ръка или ако

го притискате към тялото си, детайла не е захванат стабилно, което може да доведе до загуба на контрол.

Уверете се, че на мястото, където ще работите, **не се намират водопроводи, газопроводи или ел. проводници** (напр. с помощта на металотърсач).

Дръжте винаги здраво машината за предназначенията за целта ръкохватка, заемете сигурна стойка и работете концентрирано.

Пазете ръцете си далеч от областта на рязане и от ножчето. Не бъркайте под детайла.

Почиствайте стружките или други подобни само при спряла машина.

Съществува опасност от острия работен инструмент. Носете предпазни ръкавици.

Работния инструмент може да е много горещ след работа. Носете предпазни ръкавици.

Опасност от прищипване при смяна на инструмента. Носете предпазни ръкавици. Не запушвайте вентилационните отвори.

Не обработвайте плоскости, които са напоени с течности, съдържащи разтворители! Не обработвайте намокрени покрития! При обработката повърхността се нагорещява и могат да се отделят вредни газове.



**ВНИМАНИЕ** – носете винаги предпазни очила.

**При продължителна работа носете антифони.** Продължителното въздействие на силен шум може да доведе до увреждане на слуха.

LED-лампа (1): не гледайте срещу LED-лампата през оптични инструменти.

#### 4.1 Специални мерки за безопасност при акумулаторните машини:

Извадете батериите от устройството, преди да извършвате ремонтни или настроенни манипулации с уреда.



**ВНИМАНИЕ!** Не се взирайте в светещите светодиоди.



Пазете акумулаторите от влага!



Пазете акумулаторите от огън!

Не използвайте неизправни или деформирани батерии!

Не отваряйте батериите!

Не докосвайте контактите и не ги давайте на късо



Леко киселинна, запалима течност може да изтече от дефектни литиево-ионни батерии!



Ако течност от батерията изтече и влезне в контакт с кожата, веднага изплакнете обилно с вода. Ако течността от батерията изтече и влезе в контакт с очите, измийте ги с чиста вода и незабавно потърсете медицинска помощ!

Ако машината е дефектна, извадете акумулатора.

### Транспорт на Li-Ion- батерии:

Транспортирането на Li-Ion-акумулаторни батерии е предмет на Правилата за превоз на опасни товари (UN3480 и UN3481). Преди да изпращате такива акумулатори се информирайте за актуалните разпоредби – евентуално при вашия спедитор.

Сертифицирани опаковки може да намерите в Метабо.

Транспортирайте само акумулатори, които не са повредени и от които не изтича течност. Преди да го изпратите, извадете акумулатора от машината. Осигурете контактите срещу късо съединение (напр. с изолрибанд).

### Редуциране на праховото замърсяване:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Някои прахове, които се отделят при шлифване с шкурка, рязане, шлайфане, пробиване или други дейности съдържат химикали, за които е известно, че могат да причинят рак, малформации или други грешки в развитието. Някои примери за такива химикали са:

- олово в бои съдържащи олово,
- минерален прах от тухли, цимент и други зидарски материали и
- арсен и хром от химически обработена дървесина.

Рискът от това въздействие варира от това, колко често извършвате подобен вид дейности. За да намалите въздействието на тези химикали: работете в добре проветрени помещения и носете подходящи предпазни средства, като напр. такива защитни маски, които са специално разработени за филтриране на микроскопично малките частици.

Това се отнася и за прах от други материали, като напр. някои видове дървесина (бук и дъб), метали, азбест. Други познати противопоказания са напр.: алергични реакции, заболявания на дихателните пътища. Не позволявайте частиците прах да попаднат в организма ви.

Спазвайте валидните за вашия материал, персонал, приложен случай и място на работа разпоредби (напр. разпоредби за охраната на труда, рециклиране).

Събирайте праховите частици на мястото на образуването им, избягвайте натрупването им в околността.

Използвайте подходящи аксесоари. По този начин по-малко частици ще попаднат неконтролирано в околността.

Използвайте подходящо прахоулавяне.

Намалете отделянето на прах, като:

- не насочвате отделящата се въздушна струя към себе си или към наблизо стоящите лица както и към купчинки с отложил се прах,
- използвайте прахоуловител и/или пречиствател на въздуха,
- проветрявайте добре работното място и го поддържате винаги чисто. Метенето и издухването вдига праха отново.
- Изсмуквайте или изпирайте работното облекло. Не издухвайте, тупайте или четкайте.

## 5. Функционални елементи

Виж стр. 2.

- 1 LED-лампа
- 2 Заклучващ лост
- 3 Превключвател
- 4 Ръкохватка
- 5 Потенциометър за регулиране на оборотите
- 6 Бутон за показване на заряда\*
- 7 Сигнален индикатор\*
- 8 Акумулаторна батерия\*
- 9 Бутон за освобождаване на акумулатора
- 10 Работен инструмент\*
- 11 Прахоуловител\*
- 12 Адаптор за прахосмукачка\*
- 13 Упор\*
- 14 Винт с вътрешен шестостен 1
- 15 Винт с вътрешен шестостен 2
- 16 Отвертка за винтове с вътрешен шестостен\*
- 17 Фланец на редуктора
- 18 Захват на инструмента
- 19 Режещ диск
- 20 Затягащ щифт
- 21 Шлифовъчен плот

\* в зависимост от окомплектовката или модела на машината

## 6. Пускане в експлоатация

### Акумулаторна батерия

Преди употреба заредете акумулатора (8).

При спад на мощността заредете отново акумулатора.

Указания за зареждане на акумулаторите ще намерите в инструкцията за експлоатация на зарядните устройства.

**Li-Ion-акумулаторите „Li-Power“ имат индикатор на капацитета (7):**

- Натиснете бутона (6) и светодиодите ще покажат капацитета.
- Ако мига само една LED-лампа, то батерията е почти празна и трябва да бъде заредена наново.

### Изваждане и поставяне на батерията

Изваждане: Натиснете бутона за освобождаване (9) и издърпайте напред батерията (8).

### Поставяне

Плъзнете напред до упор батерията (8).

## 7. Употреба

### 7.1 Монтирайте прахоуловителя (само при работа с триъгълната шлайфплоча)

Виж фиг. 1 и 2, стр. 2

- Снемете работния инструмент.
- Поставете прахоуловителя (11) върху фланеца на редуктора (17) и го фиксирайте в желаното положение посредством винта (15) и отвертката (15).
- Включете маркуча на подходяща прахосмукачка към адаптора за прахоулавяне (12).

### 7.2 Поставяне на работния инструмент



Преди всякакви дейности по машината: извадете акумулатора.



Опасност от остър работен инструмент. Инструментът може да е горещ след работа. Опасност от прищипване при смяна на инструмента. Носете предпазни ръкавици.



Използвайте само инструменти със захват:

**STARLOCK**

**STARLOCK PLUS**



Използвайте само остри, неповредени режещи инструменти. Не използвайте напукани работни инструменти или такива, които са с променена форма. Използвайте такъв инструмент, който е подходящ за обработвания материал.

Виж фиг. 1, 3 и 4, стр. 2.

1. Завъртете заключващия лост (2) напред на 180°.
2. Завъртете леко щифта (20) по посока обратно на часовниковата стрелка и го извадете.
3. Поставете работния инструмент в желаната позиция върху гнездото (18). Погрижете се инструмента да щракне добре в гнездото (18)
4. Поставете щифта (20) и го завъртете на 90° по посока на часовниковата стрелка.
5. **Внимание!** *Лостът (2) може внезапно да се върне назад и да притисне пръстите ви. Действайте внимателно. Носете предпазни ръкавици.* Затворете лоста (2) до упор и го фиксирайте. (Лостът трябва да приляга плътно към корпуса).
6. Проверете дали работния инструмент е здраво затегнат.

### 7.3 Поставяне на шкурка

Опросто поставяне и сваляне на шкурката посредством закрепване тип велкро. Просто притиснете шкурката така, че нейните отвори да съвпадат с тези на плота (21).

### 7.4 Монтиране на упора

Виж фиг. 2, стр. 2

Развийте винта (14) в прахоуловителя (11). Нагласете упора (13) на желаната дълбочина. Затегнете отново винта (14).

### 7.5 Включване / Изключване



Първо включете и тогава приблизете инструмента до детайла



Избягвайте неволното включване: винаги изключвайте машината преди да извадите акумулатора.



Не допускайте машината да завихря прах и стружки или да ги засмуква. След като изключите машината, я оставете чак след като мотора е напълно спрял.

**Включване:** придвижете шалтера (3) напред (продължително включване).

**Изключване:** придвижете шалтера (3) назад.

### 7.6 Регулиране на вибрациите

Виж фиг. 1, стр. 2

Нагласете вибрациите чрез потенциометъра (5). Това е възможно и по време на работа. Оптималното положение най-добре се определя с практически опит. При употреба на плот Ø 150 макс. степен 8.

### 7.7 Съвети при работа

**Шлайфане с шкурка:** Оптималното положение най-добре се определя с практически опит. Притиснете умерено машината и я движете напред-назад по повърхността.

**Отрязване, срязване:** Поставете високи обороти. Натиснете умерено машината. Не закантивайте! При потапящи срязове: леко махаловидно движение ще ускори работата.

**Шабероване:** Изберете средни до високи обороти. Дръжте работния инструмент под малък ъгъл към обработваната повърхност.

Виж фиг. 4, страница 2:

За да завъртите работния инструмент (19), освободете затягащия лост (2), завъртете аксесоара в държача на инструмента към желаната позиция и затворете отново затягащия лост.

## 8. Почистване

**Почиствайте регулярно машината.** При това почистете вентилационните отвори с помощта на прахосмукачка.

Извадете акумулатора от машината преди да започнете да я почиствате.

## 9. Отстраняване на нередности

### 9.1 Мултифункционална мониторингова система на машината:



Ако машината се самоизключи, значи че електрониката е активирала системата за самозащита.



Въпреки тази защитна функция при определени условия може да настъпи претоварване и като резултат от това да настъпи повреждане на машината.

#### Причини и начини за отстраняване:

##### 1. Акумулаторът е почти празен

(Електрониката предпазва акумулатора от щети чрез дълбоко разреждане). Ако мига само един светодиод (7), акумулаторът е почти празен. При необходимост натиснете бутон (6) и проверете състоянието на зарядка чрез светодиодите (7). Ако акумулаторът е почти празен, то той трябва да бъде зареден отново!

##### 2. Продължителното претоварване на машината води до **задействане на термозащитата**. Оставете машината и акумулатора да изстинат.

Указание: Ако акумулаторът е много горещ, е възможно да го охладите по-бързо, ако го поставите в „AIR COOLED“-зарядно устройство.

Указание: Машината ще се охлади по-бързо, ако я оставите да работи на празен ход.

### 9.2 Електромагнитни смущения:

Под въздействието на екстремни външни електромагнитни смущения е възможно в отделни случаи да се задейства защитата от повторно включване. В този случай изключете машината и я включете отново.

## 10. Аксесоари

Използвайте само оригинални Metabo или CAS (Cordless Alliance System) акумулаторни батерии и принадлежности.

Използвайте само такива аксесоари, които отговарят на посочените в тази инструкция за експлоатация изисквания и спецификации.

A Акумулатори с различен капацитет.  
— Закупувайте само акумулатори, чието напрежение отговаря на напрежението на вашия електроинструмент

Арт. №: 625596000 2,0 Ah (LiHD)  
Арт. №: 625367000 4,0 Ah (LiHD)

B Зарядни устройства: ASC 55, ASC 145...  
Арт. №: 627044000 ASC 55  
Арт. №: 627378000 ASC 145  
и т.н.

Обърнете се към вашия търговец при необходимост от аксесоари.  
За да изберете правилните аксесоари е необходимо да съобщите на търговеца точния модел на вашия електроинструмент.

Пълната програма от аксесоари ще намерите на [www.metabo.com](http://www.metabo.com) или в каталога.

## 11. Ремонти



Ремонтът на тези уреди трябва да се извършва само от квалифицирани електротехници!

Ако имате Metabo уреди, които се нуждаят от ремонт, моля обърнете се към представителството на Метобо във вашата страна. За адреси виж [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

Списъци с резервни части ще намерите на [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

## 12. Защита на околната среда

Спазвайте националните разпоредби за екология, съобразени с рециклирането на излезли от употреба машини, опаковки и аксесоари.



Само за страни членки на ЕС : Никога не изхвърляйте електроуреди в контейнерите за битови отпадъци!

Съгласно с European Guideline 2012/19/ЕС разглеждащ експлоатацията на използваното електрическо оборудване , излезлите от употреба електроинструменти трябва да се съхраняват и рециклират раздельно!

Акумулаторите не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци! Предавайте дефектните или отработените акумулатори обратно на търговеца, от когото сте ги купили!

Не изхвърляте акумулаторите във водоеми.

Преди да предадете акумулатора за рециклиране е необходимо да го разредите в електроинструмента и да обезопасите контактите му срещу късо съединение (напр. като ги изолирате с тиксо).

## 13. Технически данни

Разяснения към таблицата на стр. 3.  
Промени в резултат на техническия прогрес са запазени.

U = Напрежение на акумулатора  
s<sub>0</sub> = Вибрации на празен ход  
o = Ъгъл на вибрации ляво / дясно  
m = Тегло (с най-малкия акумулатор)

Измерените стойности са определени съгласно EN 62841.

Допустима околна температура по време на работа: -20° C до 50° C (ограничена мощност при температури под 0° C). Допустима околна температура при съхранение: 0° C до 30° C



Прав ток

Цитираните технически данни съдържат допустими отклонения (отговарящи на съответните валидни стандарти).



#### Емисионни стойности

Тези стойности позволяват да се направи оценка на емисиите на електроинструмента и да се сравняват различни електроинструменти. В зависимост от условията на приложение, състоянието на електроинструмента или на работния инструмент действителното шумово и вибрационно натоварване може да бъде по-високо

## БЪЛГАРСКИ bg

или по-ниско. Взимайте в предвид при оценката работните паузи и периодите с по-ниско натоварване. На базата на съответно коригираните прогнозни стойности въведете необходимите предпазни мерки за работещите, напр. организационни мероприятия.

Обща стойност на вибрациите (сума на векторите в трите посоки) определена съгласно EN 62841:

$a_{h,DS}$  = Стойност на вибрационните емисии (шлайфане на повърхности)

$a_{h,ST}$  = Стойност на вибрационните емисии (рязане с потапяне)

$a_{h,SS}$  = Стойност на вибрационните емисии (рязане със сегментен цирк. диск)

$K_{h, \dots}$  = Несигурност (вибрации)

Типични A-оценени нива на звуковото налягане:

$L_{pA}$  = Ниво на звуковото налягане

$L_{WA}$  = Ниво на звуковата мощност

$K_{pA}, K_{WA}$  = Несигурност (ниво на звука)

При работа нивото на шума може да надвиши 80 dB(A).



**Носете антифони!**



## ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН № .....

СРОК .....

*(за подробности виж гаранционните условия)*

№, дата на фактура / касов бон.....

### ДАНИИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА .....

*(попълва се от служителя)*

АДРЕС.....

*(попълва се от служителя)*

### ДАНИИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА .....

*(попълва се от служителя)*

АДРЕС .....

*(попълва се от служителя)*

ДАТА/ПЕЧАТ .....

### СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приеман протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

Централен сервиз: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

### ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

- Копие от фактура
- Гаранционна карта
- Разпечатка на регистрацията в интернет за 3-годишна гаранция

### ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Минималната законова гаранция от 24 месеца по смисъла на ЗЗП, важи само за физически лица, за юридически лица гаранцията е 12 месеца, освен ако не е упоменато друго от производителя:

- Електроинструменти Метабо и, регистрирани в интернет на адрес: [www.metabo.com/xxl](http://www.metabo.com/xxl) в едномесечен срок след закупуването им 3 години
  - Електроинструменти Метабо без регистрацията в интернет 1 година
  - Акумулаторни батерии Метабо > 4 Ah 3 години
  - Други Акумулаторни батерии и Зарядни устройства 6 месеца
- Всички неизправности по функционирането на машините, причинени от дефекти по сглобяването или по материала, забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват безплатно в централен сервиз на Евромасер Импорт-Експорт ООД - град София.

### ОТ ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ:

- Повреди, причинени от естествено износване на четки, гумени плотове, ремъци, патронници, масло, лагери, о-пръстени, грес, кабели, сервизни пакети за профилактика, филтри свещи и други
- Повреди причинени от претоварване, лошо поддържане, замърсяване, пренапрежение
- Счупвания и пукнатини, причинени от удар
- Дефекти, причинени от износени или нестандартни консумативи
- Дефекти, които се дължат на неспазване инструкцията за експлоатация, претоварване и дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината
- Рекламация се приема само ако машината не е отваряна от потребителя или от неоторизиран сервиз.

### ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.


(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.



**EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD**



1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

[www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)